



DiverseyTM

TASKI[®] Sprint Emerel Plus

Détergent universel puissant

Description

Détergent puissant multi usages pour le nettoyage efficace des surfaces résistantes à l'eau et des sols non traités.

Propriétés principales

- Grâce aux substances actives il supprime les salissures les plus tenaces et incrustées
- Formule douce et efficace
- Parfum frais
- Contient la technologie unique et brevetée de neutralisation des odeurs (O.N.T.).

Avantages

- Elimine de façon efficace les taches de graisse, les traces de nicotine, encre, stylo, crayon, rouge à lèvres, les traces de talons et autres salissures tenaces
- Convient pour les surfaces et les sols résistants à l'eau
- Répand un parfum frais et agréable

Mode d'emploi

TASKI Sprint Emerel Plus doit être dilué et est dosé manuellement ou à l'aide d'un de nos systèmes de dosage.

Dosage

Nettoyage par pulvérisation: Doser 5 ml (1%) dans un flacon vaporisateur rempli de 500 ml d'eau. Pour les salissures tenaces, augmenter la dose jusqu'à 10 ml (2%).


Nettoyage en seau: Doser 30 ml (0,3%) dans un seau rempli de 10 litres d'eau. Pour les salissures tenaces, augmenter la dose jusqu'à 200 ml (2 %).

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Application

Nettoyage des surfaces: Appliquer la solution nettoyante avec un chiffon, à l'aide d'un seau ou d'un flacon pulvérisateur. Pour les taches tenaces, vaporiser le produit directement sur la surface et, si nécessaire, frotter pour enlever les salissures. Rincer ou remplacer le chiffon régulièrement.

Nettoyage des sols: Appliquer la solution nettoyante sur le sol à l'aide d'un mop et d'un seau. Pour les zones fortement souillées, bien frotter et passer le mop. Si nécessaire, laisser agir la solution sur le sol pendant 5 minutes. Rincer ou changer le mop régulièrement.



© A.I.S.E

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a dark blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Sprint Emerel Plus

Données techniques

Aspect:	Liquide limpide, bleu clair
Odeur:	Odeur de pin
Valeur pH (pur):	> 11
Valeur pH (dilué):	~ 11
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur de l'aluminium, des surfaces sensibles aux alcalins ou à l'eau. Ne pas utiliser sur les sols traités. Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur un petit endroit peu visible.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par le Règlement européen 648/2004 relatif aux détergents.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101105423	TASKI Sprint Emerel Plus 6x1L W775	En général: dosage manuel
101105424	TASKI Sprint Emerel Plus 2x5L W3537	En général: dosage manuel

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 04/08/2022 fr-BE (K01895)