

## Mousse nettoyante multi usages

### Description

Nettoyant moussant en aérosol pour toutes les surfaces dures résistant à l'eau. Idéal pour les surfaces verticales grâce à son excellente adhérence et son action longue durée. Enlève efficacement les taches, les graisses, les marques de doigts, l'encre, le café, etc.

### Propriétés principales

Bon pouvoir émulsifiant. Mousse, excellente adhérence. Prêt à l'emploi.

### Avantages

- Enlève efficacement les taches et les graisses des surfaces
- Idéal pour les surfaces verticales et/ou rugueuses
- Facile d'application grâce à son système aérosol

### Mode d'emploi

Agiter fortement avant utilisation. Pulvériser la mousse directement sur la surface à une distance d'environ 25 cm. Laisser agir plus ou moins longtemps en fonction de la ténacité des taches. Enlever la mousse et nettoyer la surface avec une microfibre ou une éponge humide. Rincer, si nécessaire.

### Dosage

Aérosol prêt à l'emploi

*\*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

### Application

Spray Cleaning


1. Bien secouer avant utilisation.
2. Pulvériser la mousse directement sur la surface.
3. Laisser agir, retirer la mousse et nettoyer la surface avec un chiffon humide ou une éponge.
4. Rincer si nécessaire.
5. En cas de forte salissure, laisser agir le produit un peu plus longtemps.

Méthode de la machine

1. Remplir la solution dans le réservoir d'eau plein d'une machine à disque unique ou d'une autolaveuse en utilisant l'éjecteur à haut débit à travers le pistolet de remplissage.
2. Appliquer la solution, laisser agir si nécessaire et retirer la solution souillée.
3. Rincer la surface avec de l'eau propre.

Wet Mopping

1. Appliquez la solution avec un balai à franges et retirez la solution souillée.
2. Rincer la surface avec de l'eau propre



The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a dark blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

Diversey<sup>TM</sup>

# TASKI<sup>®</sup> Sprint Multi

## E4c

### Données techniques

Valeur pH (pur): 11  
Densité relative (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 0.96

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

### Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

### Information environnementale

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

### Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101106371	TASKI Sprint Multi 6x0.5L W1	Prêt à l'emploi

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 08/06/2022 fr-BE (P90422)