

Diversey™

TASKI® WipeOut Sponge

Eenvoudige verwijdering van vlekken

De TASKI WipeOut Sponge is een innovatieve reinigingsspons, die moeiteloos markeringen en vlekken verwijdert van diverse oppervlakken zonder te moeten schrobben of schuren. De zachte, flexibele pad reinigt veel oppervlakken door enkel gebruik te maken van water. Er zijn geen reinigingssprays of andere detergenten nodig. Eenvoudigweg de spons natmaken en de markeringen en vlekken verwijderen!

Belangrijke eigenschappen

- Uitstekende vlekverwijdering
- Zeer eenvoudig in gebruik
- Geen chemische producten vereist

Voordelen

- Uitstekende reinigingsresultaten
- Eenvoudige verwijdering van hardnekkige vervuilingen

Gebruiksaanwijzing:

1. Spons spoelen onder de waterkraan en overvloedig water uitknijpen.
2. Strepen en vlekken verwijderen; bij de reiniging een weinig druk uitoefenen op de spons.
3. Indien nodig, de spons na gebruik spoelen.
4. De TASKI WipeOut Sponge na veelvuldig gebruik en wanneer deze versleten is, weggoien.

Belangrijke opmerkingen:

De TASKI WipeOut Sponge kan zachte oppervlakken doffer maken.
De TASKI WipeOut Sponge dient voor gebruik bevochtigd te worden.





Diversey™

TASKI® WipeOut Sponge

Technische gegevens

Materiaal	50% polymeerschuim 50% urethaanschuim	Kleur	Wit
Afmetingen	270 x 100 x 65 mm	Gewicht	17g

Omschrijving

TASKI WipeOut Sponge

Verpakking

10 stuks

Artikelcode

7515468