

## Pastilles de nettoyage pour machines à espresso

### Description

Pastille pour le nettoyage quotidien d'un large éventail de machines à café espresso traditionnelles et automatiques. Conçu pour permettre un nettoyage puissant et un rinçage facile, ce produit peut être utilisé pour le nettoyage des machines traditionnelles à café espresso et des machines entièrement automatiques, ainsi que pour le trempage des pièces détachées des machines à café et à espresso. Approuvé pour une utilisation avec du matériel Thermoplan.

### Avantages

- Formule puissante pour une solubilité contrôlée, un nettoyage efficace et un rinçage facile.
- Dimensionné et conçu spécifiquement pour les percolateurs d'une vaste gamme de machines à café espresso entièrement automatiques et autres machines à café.
- Conditionnement complètement recyclable.

### Mode d'emploi

Machines à café espresso entièrement automatisées :

Suivre les instructions de « nettoyage et entretien » du fabricant de la machine.

1. Conçu pour une utilisation quotidienne.
2. Insérer une pastille de Suma Café AutoTab C1.8 dans l'ouverture de la machine et suivre les instructions de « nettoyage et entretien » du fabricant.

Machines à espresso traditionnelles : Rinçage (chaque tête de groupe):

1. Insérer le filtre aveugle et ajouter 1 pastille par groupe. Remettre le porte-filtre dans le groupe.
2. Activer le cycle de percolation pendant 10 secondes. Faire une pause de 10 secondes. Répéter 5 fois l'opération.
3. Retirer le porte-filtre, rincer le filtre aveugle, réinsérer. Répéter l'étape 2 sans pastille Suma Café AutoTab C1.8, pour rincer abondamment.
4. Faire un espresso et le jeter pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu.

Trempage du porte-filtre:

1. Faire tremper le porte-filtre et les parties amovibles pendant 30 minutes avec 2 pastilles dans 1 litre d'eau chaude.
2. Rincer à l'eau chaude et propre (potable).

Machines à café:

1. Enlever le café et ajouter 4 pastilles de Suma Café AutoTab C1.8 dans le porte-filtre pour une cafetière d'une capacité de 1 litre.
2. Démarrer un cycle complet. Laisser agir pendant 30 minutes.
3. Rincer à l'eau chaude propre.



The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a dark blue leaf-like shape with a white outline. A small 'TM' trademark symbol is positioned to the right of the name.

Diversey<sup>TM</sup>

**suma<sup>®</sup> Café AutoTab 3.0g x 15mm**

**C1.8**

#### Données techniques

Aspect: Pastille blanche solide

Densité relative (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.00

*Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.*

#### Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

#### Compatibilité du produit

Dans les conditions d'utilisation recommandées, Suma Café AutoTab C1.8 convient à une utilisation sur les matériaux inoxydables les plus fréquemment rencontrés dans la cuisine. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

#### Certifications

Cet article est certifié casher, halal et NSF.

#### Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
100872332	Suma Café AT 3.0gx15mm C1.8 2x60pc W3080	Dose unitaire

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 05/08/2021 fr-BE (K00018)