

Sachet hydrosoluble pour la vaisselle en machine - dosage manuel

Description

Le sachet hydrosoluble DIFY 6 en 1 associé à son capteur J-WatcherTM vous offre la commodité d'un système de dosage sans avoir à en installer un. DIFY offre les mêmes résultats de lavage que les systèmes professionnels pour le lave-vaisselle à compartiments multiples. Le concept DIFY procure des résultats de lavage excellents instantanés. Un seul sachet convient pour 11 lavages. On peut donc faire 660 cycles de lavage avec un seul emballage. Le J-Watcher vous signalera quand il faut ajouter un nouveau sachet. DIFY est conçu pour les petites machines professionnelles à chargement frontal multicycle.

Propriétés principales

Détergent (dosage initial inclus), produit de rinçage, agent détartrant, agent blanchissant et protection des métaux doux, DIFY vous offre cette combinaison unique en un seul sachet et vous garantit d'excellents résultats de lavage.

Avantages

- Efficace: Excellents résultats dès le premier lavage
- Economique:
 - Jusqu'à 660 lavages
 - Produit de rinçage inclus
 - Précision du dosage grâce au J-Watcher
- Fiable:
 - Fonctionne en toutes circonstances
 - Sûr pour l'aluminium
- Simple:
 - Le sachet placé directement dans la machine
 - Prend peu de place dans la cuisine
- Intelligent: D'excellents résultats de lavage et d'hygiène sans appareil de dosage
- Sûr: Pas de contact possible avec la chimie

Mode d'emploi

1. Placer le J-Watcher dans le bac de lavage rempli, pour qu'il flotte
2. Ajouter le sachet directement dans le bac de lavage; ne pas déballer
3. La lumière rouge du J-Watcher passe du rouge au vert
4. Démarrer le cycle de lavage.
5. Tant que le J-Watcher clignote en vert : effectuer les cycles de lavage
6. Lorsque le J-Watcher passe au rouge, ajouter un nouveau sachet

Mis hors de l'eau, le J-Watcher passe en mode de veille.

Remplacer le J-Watcher à chaque nouvel emballage. Chaque emballage DIFY contient un nouveau J-Watcher.

Disposer les anciens J-Watcher dans le conteneur à batteries.





MA1

Données techniques

Aspect: Poudre blanc dans un sachet
Valeur pH (dilué): ~ 12
Poids tablet/sachet (g): 70
Poids sachet: 73

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Sous réserve des conditions d'emploi, DIFY est approprié à tous les matériaux communément rencontrés en cuisine, y compris l'aluminium et autres métaux doux.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101106217	Suma DIFY MA1 60x0.07Kg W53+	DIFY®

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 11/01/2023 fr-BE (K00102)