



DiverseyTM

suma[®] Café MilkClean S Tabs C3.5

Pastilles de nettoyage pour circuit à lait

Description

Suma Café MilkClean Tabs S sont spécifiquement conçues pour une utilisation sur les circuits à lait et les pièces de machines à café et à espresso. Une fois dissoutes dans l'eau, les pastilles Suma Café MilkClean Tabs S permettent d'enlever facilement les résidus de lait et dépôts calcaires dans les buses et les tubes où passe la vapeur. Cette solution peut être

utilisée sur les moussesurs à lait automatique, les buses à vapeur manuelles, les machines à espresso automatiques traditionnelles et les pots à lait. Les pastilles sont simples à utiliser et pratiques à stocker. Approuvé pour une utilisation avec du matériel Schaefer.

Avantages

- Elimine les accumulations de protéines de lait
- Contient un tensioactif pour un confort de nettoyage accru
- Dissolution rapide de pastilles dans l'eau chaude ou froide
- Format tablette pour plus de simplicité, de sécurité, et d'efficacité

Mode d'emploi

Pour une utilisation sur moussesur à lait automatique:

1. Doser une pastille pour 1 litre d'eau.
2. Insérer le tube d'aspiration dans la solution.
3. Faire passer toute la solution à travers le moussesur.
4. Répéter le processus ci-dessus avec de l'eau froide propre pour un rinçage efficace.

Pour une utilisation sur les buses à vapeur et les autres matériels liés au lait:

1. Doser une pastille pour 1 litre d'eau.
2. Faire tremper les parties amovibles ou la buse à vapeur pendant 15 à 30 minutes dans la solution.
3. Rincer tous les composants.





DiverseyTM

suma[®] Café MilkClean S Tabs C3.5

Données techniques

Aspect: Tablette solide, blanche

Valeur pH (dilué): ~ 2.5

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Dans les conditions d'utilisation recommandées, les pastilles Suma Café MilkClean Tabs S conviennent à une utilisation sur les matériaux inoxydables les plus fréquemment rencontrés dans la cuisine. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Certifications

Cet article est certifié casher, halal et NSF.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
100889126	Suma Café MilkClean S Ta.C3.5 2x40pc W14	Dose unitaire

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 26/07/2021 fr-BE (K00016)