

Pastilles de nettoyage pour machines à espresso

Description

Pastilles nettoyantes pour machines à café espresso traditionnelles et automatiques. Conçu pour permettre un nettoyage puissant et un rinçage facile, ce produit peut être utilisé pour le nettoyage des machines traditionnelles à espresso et des machines entièrement automatiques, ainsi que pour le trempage des pièces de la machine.

Avantages

- Conçu pour une solubilité contrôlée, un nettoyage puissant et un rinçage facile.
- Dimensionné et conçu pour les percolateurs d'une vaste gamme de machines à café espresso entièrement automatiques et autres matériels à café.
- Chaque conditionnement est complètement recyclable.

Mode d'emploi

Machines à café espresso entièrement automatisées

Suivre les instructions de « nettoyage et entretien » du fabricant de la machine.

1. Conçu pour une utilisation quotidienne.
2. Insérer une pastille de Suma Café AutoTab C1.2 dans l'ouverture de la machine et suivre les instructions de « nettoyage et entretien » du fabricant.

Machines à espresso traditionnelles :

Nettoyage (chaque tête de groupe)

1. Insérer le filtre aveugle et ajouter 1 pastille par groupe. Remettre le porte-filtre dans le groupe.
2. Activer le cycle de percolation pendant 10 secondes. Faire une pause de 10 secondes. Répéter 5 fois l'opération.
3. Retirer le porte-filtre, rincer le filtre aveugle, réinsérer. Répéter l'étape (2) sans pastille Suma Café AutoTab C1.2 pour rincer.
4. Faire un espresso et le jeter pour s'assurer qu'il ne reste aucun résidu.

Trempage du porte-filtre

1. Faire tremper les filtres et les parties amovibles pendant 30 minutes avec 2 pastilles dans 1 litre d'eau chaude.
2. Rincez à l'eau claire.

Machines à café

1. Vider le café et ajouter dans le porte-filtre 4 pastilles de Suma Café AutoTab C1.2 pour une cafetière d'une capacité de 2 litres.
2. Démarrer un cycle complet de percolation. Laisser agir pendant 30 minutes.
3. Rincer à l'eau chaude propre.



The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a dark blue leaf-like shape with a white outline. A small 'TM' trademark symbol is positioned to the right of the name.

DiverseyTM

suma[®] Café AutoTab 2.0g x 16mm

C1.2

Données techniques

Aspect: Pastille blanche solide

Valeur pH (pur): 10,0 – 11,1

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Dans les conditions d'utilisation recommandées, Suma Café AutoTab C1.2 convient à une utilisation sur les matériaux inoxydables les plus fréquemment rencontrés dans la cuisine. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7522258	Suma Café AT 2.0gx16mm C1.2 2x60pc W2452	Dose unitaire

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 04/08/2021 fr-BE (K00012)