

## Reinigingstabletten voor espressomachines

### Omschrijving

Reinigingstablet voor het dagelijks reinigen van een breed scala aan traditionele en vol automatische espressomachines. Dit product, samengesteld voor krachtige reiniging en spoelen, kan gebruikt worden voor het reinigen van traditionele espressomachines, vol automatische machines alsmede het laten weken van koffie- en espressomachine onderdelen.

### Voordelen

- Samengesteld voor gecontroleerde oplosbaarheid, krachtige reiniging en spoelen
- Afgestemd en ontwikkeld voor de reiniging van een grote verscheidenheid aan vol automatische espressomachines en andere koffiemachines
- Ingrediënten zijn fosfaatvrij, geurloos en biologisch afbreekbaar, elke verpakking is volledig recyclebaar

### Gebruiksaanwijzing

#### Vol automatische espressomachines:

1. Bedoeld voor dagelijks gebruik.
2. Plaats één Suma Café AutoTab C1.1 reinigingstablet in de machineopening en volg de "Onderhouds- en reinigingsinstructies" van de machineleverancier.

#### Traditionele espressomachines:

Spoelen (elke groepskop):

1. Plaats blindfilter en voeg 1 tablet per groep toe. Plaats filterhouder in de groep.
2. Activeer koffiezetcyclus voor 10 seconden. Stop 10 seconden. Herhaal 5 keer.
3. Verwijder filterhouder, blindfilter spoelen, terugplaatsen. Herhaal stap (2) zonder Suma Café AutoTab C1.1 tablet om te spoelen.
4. Maak een kopje espresso en gooi deze dan weg om er zeker van te zijn dat er geen resten achterblijven.

#### Weken van filterhouder:

1. Laat filters en filterhouder 30 minuten weken in 2 tabletten per 1 liter heet water.
2. Met schoon water afspoelen.

#### Koffiemachines:

1. Verwijder de koffie uit de machine en voeg 4 Suma Café AutoTab C1.1 tabletten per 2 liter (van de zetcapaciteit) rechtstreeks in de filter toe.
2. Laat een volledige zetcyclus doorlopen en laat 30 minuten staan.
3. Met schoon, heet water afspoelen.



The logo for Diversey, featuring the word "Diversey" in a white serif font inside a blue leaf-like shape with a white outline. A small "TM" symbol is positioned to the right of the word.

Diversey

suma<sup>®</sup> Café AutoTab 1.2g x 12mm

C1.1

#### Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: vast, wit tablet

pH waarde (verdund): ~ 10.2

Relatieve dichtheid (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.00

*Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

#### Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

#### Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7522684	Suma Café AT 1.2gx12mm C1.1 2x60pc W3012	Eenheidsdosering

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 16/07/2021 nl-BE (K00011)